

NOTICE D'INSTALLATION DU MANIFOLD DE SORTIE DE CANNE SOCLEMA



- 1- Mettre du Teflon ou de la Loctite sur le port d'entrée du manifold.
- 2- Visser le manifold en sortie de canne de prélèvement ou de détenteur.
- 3- Raccorder la sortie du manifold sur la ligne d'analyse.

