

FR

NOTICE D'INSTALLATION DU MATELAS ISOLANT SOCPROTHERM-TYPE-10



Pour assurer une parfaite étanchéité et le bon fonctionnement du matériel d'échantillonnage, il est impératif de bien fermer et fixer les scratchs.

- **Installation du matelas isolant SOCPROTHERM-TYPE-10 (pour détendeur)**



- 1- Défaire les scratchs du matelas.
- 2- Installer le matelas sur le détendeur et fermer les scratchs.

